


Bandelettes à placer et coller aux endroits grisés correspondants



Sur le scotch conducteur correspondant à la broche rouge de la LED, enlever une partie du scotch pour intégrer une résistance de 56 ohms.

-  Couper
-  Plier
-  Scotch conducteur

Traduit par les Petits Débrouillards
voltpaperscissors.com

Ce schéma est adapté pour des led communes à cathode.
 Si tu utilises une led à anode, retourne simplement la pile bouton.

